

Cuidado y Mantenimiento

Kizuna Collection

El acabado sin flúor de nuestros tejidos evita que la suciedad entre en su interior y facilita su limpieza. Si quieres mantener el tejido en perfecto estado durante más tiempo, sigue estos consejos:

EVITA QUE SE ACUMULE SUCIEDAD

Al utilizar el tejido al aire libre, se puede acumular en él la suciedad procedente de los elementos atmosféricos. Aunque los tejidos Kizuna llevan un tratamiento específico antimoho, podría acabar formándose moho en la suciedad acumulada.

Para evitarlo, se recomienda eliminar la suciedad de la superficie de forma periódica con un cepillo de cerdas suaves o un aspirador, con la frecuencia necesaria en función del entorno.

NO DEJES QUE PENETRE LA SUCIEDAD

El acabado de nuestros tejidos evita que las manchas penetren en su estructura. Retira cualquier mancha de líquidos de la superficie del tejido tan pronto como sea posible, evitando frotar la tela. Para ello, puedes usar papel absorbente, sal o polvos de talco. Este paso es especialmente importante con las manchas de grasa.

CUANTO ANTES, MEJOR

Cuanto antes intentes quitar la mancha, más fácil será eliminarla y, por tanto, podrás utilizar productos menos agresivos. Si hay alguna mancha, elimina cualquier exceso y, a continuación, lávala con detergente y frota con un cepillo o esponja suave.

Este primer tratamiento debería ser suficiente en la mayoría de los casos. Si la mancha persiste, consulta nuestra Tabla de eliminación de manchas.

COLORES VIVOS, INCLUSO CON LEJÍA

Los tejidos Kizuna están hechos con acrílico teñido en solución, por eso puedes usar lejía al lavarlos a mano o a máquina y eliminar las manchas sin preocuparte de que destiñan.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Para preservar el acabado y la longevidad de tu tejido Kizuna es esencial cuarlo de manera adecuada. Si sigues estas instrucciones, podrás asegurarte de que tu tejido permanecerá en perfectas condiciones. Continúa leyendo y descubre los mejores métodos para mantener tu tejido en buenas condiciones y con un aspecto reluciente:



LAVADO A MANO

Al lavar el tejido a mano, acuérdate de no frotar la tela demasiado ni usar cepillos duros, ya que el acabado podría dañarse. Mete el tejido en agua tibia con una solución jabonosa, déjalo en remojo unos minutos para que el producto penetre y acláralo a fondo para evitar que queden restos de jabón. Deja secar al aire; no utilices fuentes de calor para secar el tejido.



LAVADO A MÁQUINA

Los tejidos de tapicería Kizuna se pueden lavar a máquina en un programa suave para tejidos sintéticos. No utilices disolventes ni detergentes abrasivos. Una vez lavado, deja que el tejido se seque al aire.

¡REVÍVELO!

Después de lavar el tejido, pláncalo para asegurarte de que el acabado recupera su rendimiento original. Utiliza la opción para tejidos sintéticos sin vapor. Dependiendo del uso que se haga del tejido y del ciclo de lavado, el acabado podría perder sus propiedades con el tiempo, pero se pueden recuperar por completo utilizando cualquiera de los productos reimpermeabilizantes disponibles en el mercado.



ELIMINA TODA LA SUCIEDAD

Esta sección incluye nuestras instrucciones de limpieza recomendadas para eliminar manchas comunes de nuestros tejidos de tapicería. Para obtener los mejores resultados, las manchas se deben limpiar tan pronto como aparezcan.

Recuerda que los productos de limpieza necesitan algo de tiempo para ejercer su efecto sobre la mancha. Déjalos actuar durante unos minutos antes de aclarar. Después de usar cualquier producto, aclara toda la superficie del tejido con abundante agua y déjalo secar al aire.



ACEITE, MANTEQUILLA, PROTECTOR SOLAR, GRASA Y SALSA

Retira el exceso de la mancha sin frotar. Puedes usar papel absorbente, sal o polvos de talco, y dejar que el producto actúe durante 10 minutos. A continuación, retíralo con un objeto que tenga el borde recto, como una espátula. Lava la mancha con agua tibia y detergente, mientras frotas con un cepillo suave o una esponja.



SALSA DE TOMATE

Usa agua tibia y detergente, y frota con un cepillo suave. A continuación, utiliza lejía diluida con un 15 % de agua para completar el proceso de eliminación de la mancha.



CHOCOLATE

Lava la mancha con agua tibia y detergente, mientras frotas con un cepillo suave. Si la mancha persiste, aplica un producto desengrasante. Si es necesario, termina de quitar la mancha con amoníaco o lejía diluida con un 15 % de agua.



FRUTA, KETCHUP, CAFÉ, COCA-COLA Y LECHE

Lava la mancha con agua tibia y detergente, mientras frotas con un cepillo suave.



CERVEZA Y VINO

Lava la mancha con agua tibia y detergente, mientras frotas con un cepillo suave. Añade vinagre blanco a la solución de limpieza y repite el proceso si la mancha persiste.



SANGRE (seca)

Lava la mancha con agua tibia y detergente, mientras frotas con un cepillo suave. Termina de quitar la mancha con lejía diluida con un 15 % de agua.



EXCREMENTOS DE PÁJAROS

Usa detergente y agua tibia. Si es necesario, termina de quitar la mancha con lejía diluida con un 15 % de agua.



MOHO

Usa lejía diluida con un 15 % de agua, deja que se active y frota con un cepillo suave. Si es necesario, puedes aumentarl a concentración de lejía. A continuación, limpia la mancha con una solución de jabón y aclárala bien.



CERA (vela)

Espera a que se enfríe y elimina cualquier exceso sólido. A continuación, aplica calor pasando la plancha con un paño entre la tela y la plancha. Retira el resto de la mancha siguiendo las instrucciones para manchas de aceite.



LÁPIZ

Antes de frotar, aspira la mancha para eliminar cualquier residuo de la superficie. A continuación, usa agua tibia y detergente frota con un cepillo suave.

* La información publicada en estas guías de cuidados se refiere al rendimiento de los productos Spradling® en pruebas específicas realizadas en condiciones de laboratorio. Los resultados pueden variar en condiciones reales. La información no es una garantía y no exime de la responsabilidad de realizar un uso adecuado y seguro del producto y de todos los productos de limpieza. El uso de ciertos productos puede ser perjudicial para el aspecto de la superficie y la vida útil de los tejidos recubiertos. Para favorecer que el el producto tenga una vida útil amplia, se recomienda utilizar de manera frecuente el protocolo de limpieza y mantenimiento de Spradling®. Spradling®, sus agentes y cesionarios no asumen ninguna responsabilidad derivada del uso de dichos productos de limpieza en el tejido recubierto. La inclusión en este documento no implica que sea «apto para el uso». Los clientes primero deberán determinar si los productos son adecuados para su uso en sus superficies. Spradling® no se hace responsable del incumplimiento de un protocolo de limpieza adecuado o del uso de productos de limpieza inadecuados que provoquen cambios de color o daños en la superficie. Algunos tintes para ropa y accesorios (como los que se usan en los pantalones vaqueros) pueden transformarse en otros colores más claros. Este fenómeno se ve incrementado por la humedad y la temperatura y es irreversible. Spradling® no asumirá responsabilidad alguna por ninguna transferencia de color causada por contaminantes externos ni por ninguna mancha permanente causada por este fenómeno.

GERMANY:

Tel: +49 (0)4131 7098 4000

✉ info.de@spradling.group

LATAM:

Tel: +57 1 2417800

✉ servicioalcliente@spradling.group

MEXICO:

Tel: +52 55 52509015

✉ servicioalclientemx@spradling.group

SPAIN:

Tel: +34 938 655 719

✉ info.es@spradling.group

UNITED KINGDOM:

Tel: +44 (0)1235 812 329

✉ info.uk@spradling.group

UNITED STATES:

Tel: +1 800 333 0955

✉ sales@spradling.group