

PROQUINAL[®]
MIEMBRO DE
SPRADLING GROUP

Guía de limpieza tecnología

PERMAGUARD[®]
SUPERIOR STAIN RESISTANCE



FÁCIL DE LIMPIAR,
FÁCIL DE CUIDAR

Siguiendo las recomendaciones que damos a continuación se mantendrá la buena apariencia de nuestras telas recubiertas evitando un deterioro prematuro.

01. CONOZCA MÁS DE NUESTRA TECNOLOGÍA: PERMAGUARD[®]

RESISTENCIA SUPERIOR A LAS MANCHAS

Buscando un nivel de protección y barrera superior contra las manchas, se desarrolló esta tecnología que funciona como una capa protectora contra manchas de bolígrafos y algunos marcadores permanentes de punta fina.

02. FORMA DE LIMPIEZA

Recomendamos una limpieza mínimo una vez por semana para mantener la vida útil del tapizado, evitar la acumulación de suciedad y contaminantes que puedan generar manchas permanentes.

- 01** Inmediatamente después del incidente, retire los excesos de residuos con tela o paño blanco en seco y evitando esparcirlos sobre toda la superficie.

- 02** Limpiar de manera circular con tela o paño limpio (blanco) toda la superficie usando jabón líquido de manos y agua (1 parte de jabón con 9 partes de agua), consulte la guía de limpiadores recomendados.

- 03** Enjuagar con tela o paño limpio humedecido con agua hasta retirar por completo los excesos del jabón.

- 04** Si quedan residuos que no se pueden remover con agua jabonosa, utilice la mezcla: 9 partes de alcohol isopropílico con 1 parte de agua. Limpie de manera circular sin extender la mancha. Para materiales altamente texturizados, se recomienda un cepillo de dientes de cerdas suaves para hacer una limpieza profunda. Recuerde que los colores claros requieren mayor cuidado y recurrencia en su limpieza.

- 05** Limpie con un paño limpio, enjuague con agua y seque. Garantice que no queden residuos de limpiador.

NOTA: Los limpiadores recomendados fueron utilizados en pruebas de laboratorio, Spradling Group® no tiene ninguna relación con los fabricantes de dichos limpiadores.



› PARA CUALQUIER TIPO DE MANCHA:

Limpiar antes de **24 Horas** para obtener una limpieza hasta del **100%** después de este tiempo, la efectividad se disminuye hasta el **50%**.

03. NUNCA USAR



› Solventes como thinner, varsol, acetona, blanqueadores, ceras, siliconas o detergentes y/o limpiadores que no tengan pH neutro.



› Productos que contengan alcohol en concentraciones superiores al 90%



› Instrumentos de limpieza como esponjillas plásticas, de alambre o cepillos duros que ocasionen daños permanentes en el material.

Para tener en cuenta:

- Es importante aclarar que esta guía por sí sola no es una garantía, son recomendaciones para el buen uso y limpieza de nuestros productos; el usuario asume la responsabilidad de usar y limpiar de forma segura las telas recubiertas con elementos que no afecten la superficie, composición y en consecuencia su desempeño y vida útil.
- Los resultados de limpieza pueden variar dependiendo de la magnitud de la mancha, limpiador usado y tiempo de exposición sobre la superficie.
- Nuestros productos no transfieren color a otros materiales, pero algunas prendas dependiendo el proceso de tintorería (como jeans, microfibras y telas oscuras) sí pueden transferir su color a las telas recubiertas. Este fenómeno se incrementa con la humedad y la temperatura, causando un efecto irreversible. Spradling Group® no asume la responsabilidad por los daños ocasionados por este fenómeno.

Para información adicional póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página web o su representante de ventas.

www.spradling.group